

ニンテンドーDS・Wiiを接続する

本書では、ニンテンドーDSまたはWiiを接続する手順を説明します。

Copyright ©2008株式会社コレガ
coregaは株式会社コレガの登録商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DSは任天堂の登録商標または商標
です。©2008 Nintendo
その他、この文書に記載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は
各メーカーの商標または登録商標です。

2008年12月 初版

● ニンテンドーDS の場合 ▶▶ 下記をご覧ください

● Wii の場合 ▶▶ 裏面をご覧ください

○ ニンテンドーDS

注意 マルチAP機能の設定を「無効」に変更した場合、「有効」に戻してください(工場出荷時の状態では「有効」に設定されています)。

- 1** 「Wi-Fi」または「Wi-Fiせってい」をタッチし、「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。

メモ ゲームソフトによって「Wi-Fiコネクション設定」を表示する手順が異なります。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


- 2** [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

タッチ



- 3** 「未設定」の接続先をタッチします。

タッチ



- 4** [アクセスポイントを検索]をタッチします。

タッチ



- 5** 一覧の中から「CG-Guest」をタッチします。


タッチ




- メモ**
- ・セカンドSSIDのネットワーク名を「CG-Guest」から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。
 - ・が表示されている場合は、WEPキー入力画面が表示されます。設定しているWEPキーを入力します。
 - ・対応していないセキュリティが設定されていて、接続できない場合は、が表示されています。

- 6** [はい]をタッチし、接続テストを始めます。

タッチ



- 7** 「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。



Wii

1 Wiiの電源を入れ、**A** ボタンを押します。

2 [Wii] (Wiiオプション) を選択し、**A** ボタンを押します。

選択




3 [Wii本体設定] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択




4 [インターネット] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択




5 [接続設定] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択



6 「未設定」の接続先を選択し、**A** ボタンを押します。

選択



7 [Wi-Fi接続] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択



8 [アクセスポイントを検索] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択




9 一覧の中からSSID (「ネットワーク名 (SSID/MAC)」) または「CG-Guest」を選択し、**A** ボタンを押します。

どちらかを
選択




CG-Guestは、セカンドSSIDに接続します。CG-Gusetを選択すると、⑩に進みます。SSIDを選択すると下記の画面が表示されます。「初期PINコード (ネットワークキー)」を入力して、[OK] を選択し、**A** ボタンを押します。




10 [OK] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択



11 [OK] を選択し、**A** ボタンを押します。

選択



12 「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい] を選択し、**A** ボタンを押して設定完了です。